

Посібник користувача UPROX Keyfob B4

Бездротовий брелок для керування системою безпеки U-PROX

Зміст

- Опис
 - Особливості
 - Функціональні частини
 - Реєстрація та конфігурація
 - Робота
 - 5.1 Використання брелока
 - 5.2 Індикація LED
 - Заміна батареї
 - Гарантія
 - Контакт виробника
-

1. Опис

U-PROX Keyfob B4 – це компактний бездротовий брелок, розроблений для керування системою безпеки U-PROX MPX. Він забезпечує зручний інтерфейс для озброєння та роззброєння системи та оснащений двома програмованими кнопками і індикатором LED для взаємодії з користувачем. Пристрій також може використовуватися як кнопка тривоги.

Для технічної підтримки, будь ласка, зверніться:

Телефон: +38(091)481-01-69

Е-пошта: support@u-prox.systems

УВАГА: РИЗИК ВИБУХУ, ЯКЩО БАТАРЕЮ ЗАМІНЯТЬ НА НЕВІРНИЙ ТИП.
Використані батареї утилізуйте згідно з національними нормативами.

Брелок здійснює зв'язок за допомогою захищеного двостороннього бездротового інтерфейсу ISM (868.0–868.6 МГц) на відстані до 100 м на відкритій місцевості та працює від однієї батареї CR2032 з терміном служби до 5 років.

2. Особливості

Бездротовий зв'язок:

- Частота: 868.0–868.6 МГц
- Кілька каналів для резервування
- Захищений двосторонній зв'язок із 256-бітним ключем шифрування
- Ефективна відстань: до 100 м на відкритій місцевості

Інтерфейс користувача:

- Дві спеціально призначені кнопки для озброєння та роззброєння
- Одна програмована кнопка (за замовчуванням налаштована для часткового озброєння/режиму залишення)
- Вбудований індикатор LED для зворотного зв'язку

Живлення:

- 3 В від батареї CR2032 (встановлена за замовчуванням)
- Термін служби батареї: до 5 років

Конструкція:


- Компактний та елегантний із тонким корпусом
- Доступний у білому та чорному кольорах
- Розміри: Ø39 x 9 x 57 мм
- Вага: 15 грамів

Робоча температура: Від -10°C до $+55^{\circ}\text{C}$

Гарантія: 2 роки від дати продажу

3. Функціональні частини

1. Верхня кришка брелока.
2. Нижня кришка корпусу
3. Світлодіодний індикатор
4. Ремінець для кріплення
5. Програмована кнопка



6. Кнопка “Постановка під охорону”.
7. Кнопка “Зняття з охорони”.
8. Програмована кнопка
(по замовч. - “Часткова постановка” / ”
Постановка залишаюсь” / “Периметр”
/ “Нічний режим”)

4. Реєстрація та конфігурація

Реєстрація за близькістю:

- Тримайте брелок U-PROX Keyfob V4 на відстані до 2 м від центру безпеки U-PROX MPX.
- Реєстрація виконується при мінімальній потужності, щоб уникнути перешкод від сусідніх систем.

За допомогою додатку U-PROX Installer:

- Запустіть мобільний додаток UPROX Installer.
- Виберіть відповідний пристрій UPROX MPX зі списку.
- На вкладці «Користувачі» створіть нового користувача або виберіть існуючого.
- Натисніть «Додати брелок» та утримуйте будь-яку кнопку на брелоку приблизно 10 секунд, поки індикатор LED не миготить зеленим.

Конфігурація: Дотримуйтесь інструкцій у додатку, щоб призначити бажані функції (наприклад, озброєння, роззброєння, тривога) кожній кнопці.

5. Робота та взаємодія з користувачем

5.1 Основна робота

- **Активация охоронного режиму:** Натисніть кнопку «Охорона», щоб поставити систему під охорону.
- **Деактивация охоронного режиму:** Натисніть кнопку «Зняття з охорони», щоб вимкнути охоронний режим.
- **Індикатор LED:** LED забезпечує візуальне підтвердження ваших команд.

5.2 Використання програмованих (м'яких) кнопок

- **Налаштування:** Дві програмовані (м'які) кнопки можна налаштувати для виконання додаткових функцій, таких як часткове озброєння (наприклад, «Режим залишення» або «Нічний режим») або інших користувацьких команд.
- **Програмування:** Використовуйте додаток U-PROX Installer для налаштування функцій, призначених цим кнопкам.
- **Функція тривоги:** Брелок може використовуватися як кнопка тривоги, якщо налаштувати одну з програмованих кнопок відповідним чином.

6. Сумісність

U-PROX Keyfob B4 розроблений для керування системою безпеки U-PROX MPX. Він сумісний з панелями управління та підсилювачами сигналу, такими як MPX G, MPX L, MPX LE, а також Extender. Його можна інтегрувати в існуючу систему безпеки як частину єдиного комплексу з іншими пристроями.

7. Заміна батареї

УВАГА: Використовуйте лише рекомендовану батарею CR2032.

1. Вийміть брелок із кріплення (якщо застосовується).
2. Натисніть і відкрийте брелок, дотримуючись інструкцій на пристрої.
3. Замініть батарею CR2032, переконавшись у правильності полярності.
4. Зберіть брелок належним чином і перевірте, чи працює індикатор LED.
5. Використані батареї утилізуйте згідно з місцевими нормативами.

8. Гарантія

Гарантія на пристрої U-PROX (за винятком батарей) дійсна протягом двох років від дати покупки. Якщо виникнуть проблеми, будь ласка, зверніться

support@u-prox.systems

— можливе віддалене вирішення проблем.

9. Контакт виробника

Якщо вам потрібна додаткова допомога, зверніться до виробника за наступною інформацією:

Телефон: +38 (091) 481-01-69

Е-пошта: support@u-prox.systems

Веб-сайт: www.u-prox.systems

10. Комплектація

Комплект поставки включає:

- Брелок UPROX Keyfob B4
- Батарея CR2032 (встановлена за замовчуванням)
- Посібник швидкого старту

© 2024 Товариство з обмеженою відповідальністю Integrated Technical Vision

www.u-prox.systems